



**Monitor Koorui 24N5CA
23,6" 1920x1080px 75Hz**

Návod na obsluhu

O značke

KOORUI ako nová trendová značka v oblasti internetových technológií sa zaviazala vytvoriť inteligentný priestor internetu vecí pre mladých používateľov na celom svete. Zameriava sa na potreby mladých ľudí, zameriava sa na služby inteligentného života pre aplikačné scenáre, ako je práca, domácnosť, zábava a sociálne interakcie, a usiluje sa o ultimátne produkty, ktoré pomáhajú zákazníkom pocítiť kreativitu a technologickú silu KOORUI pri ich hre.

O spoločnosti:

Kto založil značku KOORUI?

Spoločnosť je Shenzhen Koorui Technology Co, Ltd.

Čo spoločnosť robí?

Je to celosvetová mobilná internetová spoločnosť zameraná na dizajn, výskum a vývoj a predaj inteligentných elektronických zariadení a produktov. Ako distribútor svetoznámych značiek má spoločnosť mnohokapacitných agentov a viacero domácich a zahraničných servisných platforiem, čo uľahčuje ďalšie rozširovanie vplyvu značiek online a offline.

Komentáre

Návrhy týkajúce sa zdravia očí:

Aby ste predišli novej únave očí a bolestiam krku/ramien/chrbta spôsobeným dlhodobým používaním monitora, majte na pamäti nasledujúce odporúčania:

1. Monitor (obrazovku) umiestnite do vzdialenosti 50 ~ 70 cm od očí.
2. Zvýšte frekvenciu žmurkania, aby ste si počas používania monitora udržali vlhké oči, a po dlhšom používaní monitora si oči navlhčite.
3. Po dvoch hodinách používania monitora si urobte 20-minútovú prestávku.
4. Robte si časté prestávky: odlepte oči od monitora a pozrite sa na vzdialený cieľ na 20 sekúnd alebo dlhšie.
5. Počas prestávky sa pretiahnite, aby ste si uvoľnili krk, ramená, chrbát a plecia.

Opis nízkych úrovní modrého svetla

Vlnová dĺžka modrého svetla je v pásme modrého svetla. Monitor má funkciu redukcie modrého svetla. V ponuke môžete vybrať režim slabého modrého svetla, ktorý chráni vaše oči.



HDMI, High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Predstavenie produktu

- LCD displej
- 2 . držiak
- 3 . základňa
- 4 . napájací kábel (voliteľný)
- 5 . signálny kábel (voliteľný)
- 6 . adaptér (voliteľný)
- 7 . skrutky (voliteľné)
- 8 . Návod na obsluhu

(Tento zoznam obsahuje voliteľné položky. Prijaté položky sa môžu líšiť od uvedených).

Nastavenia

Funkcie tlačidiel

M	Stlačením tohto tlačidla zobrazíte hlavné menu, vrátite sa do predchádzajúceho menu alebo opustíte hlavné menu.
◀/▼	Keď je otvorená ponuka, stlačením tohto tlačidla vyberte ľavú/spodnú položku a hodnota ukazovateľa priebehu sa zníži. Keď je ponuka zatvorená, toto tlačidlo môže fungovať ako definovaná klávesová skratka.
▶/▲	Po otvorení ponuky stlačte toto tlačidlo, čím vyberiete pravú/hornú položku a hodnota ukazovateľa priebehu sa zvýši. Keď je ponuka zatvorená, toto tlačidlo môže fungovať ako definované tlačidlo skratky.
E	Po otvorení ponuky stlačte toto tlačidlo, čím vyberiete pravú/hornú položku a hodnota ukazovateľa priebehu sa zvýši. Keď je ponuka zatvorená, toto tlačidlo môže fungovať ako definované tlačidlo skratky.
ψ	Tlačidlo napájania: jeho stlačením monitor zapnete/vypnete.
Indikátor LED	Zapnuté: správne fungujúci stav; bliká: úsporný pohotovostný stav

Poznámka: Tlačidlá konkrétneho modelu závisia od aktuálne používaného modelu.

Riešenie problémov (FAQ)

Problém/zlyhanie	Možné riešenie
Indikátor LED napájania sa nerozsvieti.	* Skontrolujte, či je monitor zapnutý. * Skontrolujte, či je pripojený napájací kábel.
Funkcia plug-and-play nie je k dispozícii.	*Kontrolujte, či je počítač kompatibilný s technológiou plug-and-play. * Skontrolujte, či 15-pinový konektor D signálneho kábla nie je ohnutý.
Obraz je rozmazaný.	*Nastavenie jasu a kontrastu.
V obraze sa objavia vibrácie.	*Je pravdepodobné, že v blízkosti sa nachádza elektrické zariadenie, ktoré spôsobuje elektronické rušenie.
Indikátor LED napájania svieti alebo bliká, ale na obrazovke nie je žiadny obraz.	*Kontrolujte, či je počítač zapnutý. *Kontrolujte, či je grafická karta v počítači správne nainštalovaná. *Kontrolujte, či je signálový kábel monitора správne pripojený k počítaču. *Prekontrolujte konektor signálneho kábla monitора a uistite sa, že kontakty nie sú ohnuté. *Stlačte tlačidlo [Caps Lock] na klávesnici počítača a sledujte indikátor LED napájania, aby ste zistili, či počítač funguje.
Chýbajú niektoré farby (červená/zelená/modrá).	*Prekontrolujte signálny kábel monitора a uistite sa, že kontakty nie sú ohnuté.
Obrázok nie je vycentrovaný alebo jeho veľkosť nie je vhodná.	*Stlačením tlačidla skratky [E] aktivujete funkciu AUTO (automatické nastavenie obrazu).
Na obrázku sa prejavuje chromatická aberácia (biela nevyzerá ako biela).	*Nastavenie farby RGB alebo výber inej teploty farieb.
V prípade signálu VGA je obraz/text rozmazaný.	*Stlačením tlačidla skratky [E] aktivujete funkciu automatického nastavenia obrázok.
V prípade signálu VGA dochádza k farebnej odchýlke.	*Na bielej výstupnej obrazovke vyberte v ponuke OSD možnosť "Automatická kalibrácia farieb", aby ste kalibrovali farby.

Funkcie prevádzkového menu (OSD)

Položka ponuky	Položka podmenu	Položka podmenu	Popis	
Zobrazenie	Jas	Ziadne	Nastavenie jasu obrazovky	
	Kontrast	Ziadne	Nastavenie kontrastu displeja LCD	
	DCR	NA	NA	Aktivácia dynamického kontrastu
		OFF	OFF	Vypnutie dynamického kontrastu
		Návrat	Návrat	Návrat do predchádzajúceho menu
	Návrat	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky	
	Exit	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky	
Jazyk	English Italiano 日本語 FrancaiseDeutsch 中文			
	Návrat	Ziadne	Návrat do predchádzajúceho menu	
	Exit	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky	
Herný režim	Z	Vypnuté	Deaktivácia funkcie OD (ak je podporovaná)	
		Normálne	Všeobecné funkcie IP (ak sú podporované)	
		Extrémne	Funkcia Extreme OD (ak je podporovaná)	
		Návrat	Návrat do predchádzajúcej ponuky (ak je podporovaná)	
		Exit	Deaktivácia funkcie OD (ak je podporovaná)	
	Križovatka	Križovatka 1/2/3/4/5/6	Prepínanie predného pohľadu hry (vyžaduje podporu monitora).	
		Návrat	Návrat do predchádzajúcej ponuky (ak je podporovaná)	
	Freesync Premium	Exit	Deaktivácia funkcie OD (ak je podporovaná)	
		NA	Otvorenie funkcie FreeSync (vyžaduje podporu monitora)	
		OFF	Vypnutie funkcie FreeSync (vyžaduje podporu monitora)	
		Návrat	Návrat do predchádzajúcej ponuky (ak je podporovaná)	
		Exit	Deaktivácia funkcie OD (ak je podporovaná)	
		NA	Otvorenie funkcie MPRT (ak je podporovaný)	
		OFF	Uzavretie MPRT (ak je podporované)	
		Návrat	Návrat do predchádzajúcej ponuky (ak je podporovaná)	
MPRT		Exit	Deaktivácia funkcie OD (ak je podporovaná)	
		30 / 40 / 50 / 60 / 90min	Otvorenie herného času (ak je podporovaný)	
	Zavŕať	Čas ukončenia hry (ak je podporovaný)		
Timer	Návrat	Návrat do predchádzajúcej ponuky (ak je podporovaná)		
	Exit	Deaktivácia funkcie OD (ak je podporovaná)		
	NA	Otvorenie HDR (ak je podporované)		
	OFF	Uzáver HDR (ak je podporovaný)		
HDR	Návrat	Návrat do predchádzajúcej ponuky (ak je podporovaná)		
	Exit	Deaktivácia funkcie OD (ak je podporovaná)		
	Návrat	Návrat do predchádzajúceho menu		
Prednastavený režim	Standard	Ziadne	Normálny režim	
	Film	Ziadne	Režim videa	
	FPS	Ziadne	Režim hry FPS (ak je podporovaný)	
	RTS	Ziadne	Režim hry RTS (ak je podporovaný)	
	Setičí očí	Ziadne	Režim filtra modrého svetla (ak je podporovaný)	
	Návrat	Ziadne	Návrat do predchádzajúceho menu	
	Exit	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky	
	Teplé	Ziadne	Aktivácia teplej teploty farieb	
	Standard	Ziadne	Nastavenie štandardnej teploty farieb	
	Chladné	Ziadne	Aktivácia nízkej teploty farieb	
Farebná teplota	Používateľ	Cervená	Presné nastavenie teploty červenej farby	
		Zelená	Presné nastavenie teploty zelenej farby	
		Modrá	Presné nastavenie modrej teploty	
	DCI-P3	Ziadne	Aktivácia režimu DCI-P3 (ak je podporovaný)	
	sRGB	Ziadne	Aktivácia režimu sRGB (ak je podporovaný)	
	Adobe RGB	Ziadne	Aktivácia režimu Adobe RGB (ak je podporovaný)	
	Návrat	Ziadne	Návrat do predchádzajúceho menu	
	Exit	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky	
	Auto	Ziadne	Automatizované nastavenie pomeru strán	
	16:9	Ziadne	Nastavenie pomeru strán pre širokouhly režim	
Pomer strán	4:3	Ziadne	Uprava pomeru strán na 4:3	
	Návrat	Ziadne	Návrat do predchádzajúceho menu	
	Exit	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky	
	VGA	Ziadne	Vstup signálu VGA (analogový) (ak je podporovaný)	
Vstupný zdroj	DVI	Ziadne	Vstup DVI (digitálneho) signálu (ak je podporovaný)	
	HDMI	Ziadne	Vstup signálu HDMI (digitálny) (ak je podporovaný)	
	DP	Ziadne	Vstup signálu DisplayPort (digitálny) (ak je podporovaný)	
	TYPE-C	Ziadne	Vstup pre digitálny signál TYPE-C (ak je podporovaný)	
	Návrat	Ziadne	Návrat do predchádzajúceho menu	
	Exit	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky	
Iné	Vypnutie napájania	NA	Aktivácia funkcie automatického vypnutia	
		OFF	Deaktivácia funkcie automatického vypnutia	
		Návrat	Návrat do predchádzajúceho menu	
		Exit	Ukončenie hlavnej ponuky	
	Gamma	Gamma1	Nastavenie odtieňa jasu na stupnici sivej 1	
		Gamma2	Nastavenie odtieňa jasu na stupnici sivej 1	
		Návrat	Návrat do predchádzajúceho menu	
Exit	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky		

	Zväzok	NA	Ovládanie hlasitosti (ak monitor podporuje zvukový výstup).
Položka ponuky	Položka podmenu	Položka podmenu	Popis
Iné	BackCoverLight	Červená	Prepnutie podsvietenia na statické červené svetlo (ak je podporovaný)
		Modrá	Prepnutie podsvietenia na statickú modrú farbu (ak je podporovaný)
		Farebný	Prepnutie podsvietenia do dynamického režimu (ak je podporovaný)
		Dýchajte	Prepnutie podsvietenia do dynamického režimu (ak je podporovaný)
		Markíza	Prepnutie podsvietenia do dynamického režimu (ak je podporovaný)
		Zatvoriť	Vypnutie podsvietenia (ak je podporované)
	Návrat	Návrat do predchádzajúceho menu	
	Exit	Ukončenie hlavnej ponuky	
	Kalibrácia	Automatická kalibrácia obrazu	Automatické horizontálne/vertikálne nastavenie nastavenia, zaostrenie a hodiny
		Automatická kalibrácia farieb	Nastavenie vyváženia bielej farby
		Hodiny	Uprava hodín obrazu na zníženie vertikálneho šumu (len signál VGA).
		Zameranie	Nastavenie fázy obrazu na zníženie horizontálneho šumu (len signál VGA).
		Návrat	Návrat do predchádzajúceho menu
		Exit	Ukončenie hlavnej ponuky
	PIP	PIP	Prepínanie zdroja obrazu v obraze (ak je podporované)
		PBP	Prepínanie zdroja na dvojitej obrazovke (ak je podporované)
		Obnovenie	Obnovenie zobrazenia jedného okna (ak je podporované)
		Návrat	Návrat do predchádzajúceho menu
		Exit	Ukončenie hlavnej ponuky
		Ziadne	Návrat do predchádzajúceho menu
Obnovenie	Exit	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky
	Ano	Ziadne	Obnovenie tovarenských nastavení
	Nie	Ziadne	Ziadna funkcia resetovania
	Návrat	Ziadne	Návrat do predchádzajúceho menu
Exit	Exit	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky
	Ziadne	Ziadne	Ukončenie hlavnej ponuky

Poznámka: uvedené funkcie závisia od konkrétneho modelu a môžu sa zmeniť v dôsledku aktualizácií softvéru.

Výrobca	Model	Trieda
SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO., LTD	**ADS-24DN-12Y 1	12Vdc, 2A
SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO., LTD	2024**** ADS-26FSG-12	12Vdc, 2A
SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD	12024**** SOY-	12Vdc, 2A
	1200200##-063	12Vdc, 2A
Zhuzhou Dachuan Electronic Technology Co., Ltd.	DCT24W120200##-A0	


**** =EPG、EPCU、EPB、EPC ##=EU
、US、UK、JP

Bezpečnostné pokyny

Ak zariadenie používa sieťový adaptér:



— Používajte iba sieťový adaptér dodaný s výrobkom KOORUI. — Napájací kábel nepoužívajte s inými výrobkami.



Dôležité bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má používateľa upozorniť na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" v kryte výrobku, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo riziko úrazu osôb alebo zvierat elektrickým prúdom.



Blesk so šípku v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" v kryte výrobku, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom pre osoby a zvieratá.

Varovanie! Pred inštaláciou alebo prevádzkou jednotky si prečítajte informácie na jej kryte.

Poznámka: Ak chcete k tomuto výrobku pripojiť externé zariadenie, použite kvalitný tienový kábel, aby ste zabezpečili elektromagnetickú kompatibilitu výrobku a celého kábla.

- Tento výrobok je určený len na použitie ako monitor. Na prehrávanie zvuku sú potrebné ďalšie slúchadlá alebo reproduktory, prípadne s vlastným napájaním. Nepoužívajte výrobok na iné účely, ako sú popísané v tejto príručke, aby ste predišli nebezpečným situáciám. Nesprávne používanie je nebezpečné a bude mať za následok neplatnosť akýchkoľvek záručných nárokov.

- Len na domáce použitie. Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.

- Nebezpečenstvo udusení! Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.

- Používajte iba v podmienkach správnej izbovej teploty a vlhkosti.

- Nadmorská výška: 0-5000 m; teplota: 0-40°C

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.

- Výrobok je vhodný len na použitie v miernych zemepisných šírkach. Nepoužívajte v tropických oblastiach alebo v obzvlášť vlhkom podnebí.

- Výrobok nepremiestňujte z chladných miest na teplé a naopak. Kondenzácia môže poškodiť výrobok a elektrické časti.

- Nepoužívajte iné prídavné zariadenia alebo príslušenstvo, ako je uvedené výrobcom alebo predávané s týmto výrobkom. Spotrebič musí byť nainštalovaný v súlade s týmto návodom na použitie.

- Pri inštalácii výrobku ponechajte dostatočný priestor na vetranie (minimálne 10 cm okolo výrobku). Výrobok neinštalujte do políc, vstavaných skriň atď.

- Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď. Do krytu nekladajte žiadne predmety, napr. cez v e t r a c i e otvory. Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, sporáky alebo iné výrobky (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.

- Zapnutý výrobok nepresúvajte ani nepremiestňujte.

- Nedotýkajte sa povrchu výrobku, netlačte naň ani ho netrite ostrými alebo tvrdými predmetmi.

- Nebezpečenstvo! Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte výrobok dažďu alebo vlhkosti.

- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú klást žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.

- Je potrebné dbať na to, aby sa cez otvory do krytu nedostali žiadne predmety alebo kvapaliny.

- Na výrobok neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

- Všetky servisné úkony zverte autorizovanému servisnému stredisku. Nepokúšajte sa výrobok opravovať sami. Servis je potrebný, ak bol výrobok akýmkoľvek spôsobom poškodený, napr. ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa na výrobok vyliala tekutina, ak do výrobku spadli predmety, ak je poškodený kryt, ak bol výrobok vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje správne alebo ak ho niekto zhodil.

- Napájací zdroj AC/DC položte naplocho na stôl alebo na podlahu. Ak je napájací zdroj AC/DC položený tak, že visí so vstupom kábla AC smerom nahor, môže sa do neho dostať voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.

- Pred pripojením výrobku do elektrickej zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na výrobku zodpovedá miestnemu sieťovému napätiu.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel, výrobok alebo predlžovací kábel. Ak zistíte, že je výrobok poškodený, nespúšťajte ho. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Napájací kábel a prípadne vhodný predlžovací kábel umiestnite na miesto, kde zaň nemožno zatiahnuť alebo oň zakopnúť. Nedovoľte, aby napájací kábel visel dole v dosahu.
- Napájací kábel nezasekávajte, neohýbajte ani neťahajte cez ostré hrany.
- Zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie; odpojovacie zariadenie by malo byť ľahko prístupné. Ak chcete úplne odpojiť prívod elektrickej energie, odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Výrobok nemusí správne fungovať alebo nemusí reagovať na ovládanie v dôsledku elektrostatického výboja. Výrobok by sa mal vypnúť, odpojiť od elektrickej siete a po niekoľkých sekundách opäť pripojiť.
- Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo stlačením, najmä na zástrčke, v zásuvkách a v mieste, kde vystupuje z výrobku.
- Nikdy neťahajte zástrčku za napájací kábel alebo mokrymi rukami.
- V prípade poruchy počas používania, počas búrky, pred čistením a pri výrobku sa dlhší čas nepoužíva.
- Nebezpečenstvo! Pred čistením výrobok vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Po skončení životnosti výrobku ho zlikvidujte tak, že odpojíte zástrčku zo zásuvky a kábel prerežete na polovicu.
- Spotrebič musí byť pripojený k uzemnenej zásuvke MAINS (len spotrebiče triedy I); používajte len správne uzemnenú zástrčku a zásuvku (len spotrebiče triedy I).
- Pokiaľ je prístroj pripojený k sieťovej zásuvke, neodpojí sa od zdroja striedavého prúdu, ani keď sa vypne pomocou tlačidla POWER.

Regulačné oznámenia

Účel výrobku

Tento výrobok je určený len ako monitor. Na prehrávanie zvuku sú potrebné ďalšie slúchadlá alebo reproduktory, prípadne s vlastným napájaním. Výrobok nie je určený na komerčné alebo priemyselné použitie. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Akékoľvek iné použitie môže viesť k poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb. Spoločnosť KOORUI nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie výrobku, škody na majetku alebo zranenie osôb spôsobené neopatrným alebo nesprávnym používaním výrobku alebo používaním výrobku v rozpore s určením uvedeným výrobcom.

Zhoda CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky smernice Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (2014/30/EÚ), smernice o nízkom napätí (2014/35/EÚ), smernice ErP (2009/125/ES) a smernice RoHS (2011/65/EÚ). Tento výrobok bol testovaný a zistilo sa, že je v súlade s harmonizovanými normami pre IT zariadenia uverejnenými v smerniciach Úradného vestníka Európskej únie.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nebalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl