



**Monitor KOORUI 27E6CA 27"
1920x1080px 165Hz**

Návod na použitie



O značke

KOORUI ako nová značka v oblasti trendov internetovej technológie sa zaväzuje vytvárať inteligentný priestor IoT pre mladých používateľov z celého sveta. Je zameraná na potreby mladých ľudí, sústredí sa na inteligentné životné služby pre scenáre ako práca, domov, zábava a sociálne interakcie a usiluje sa o konečné produkty, ktoré pomáhajú zákazníkom pocítiť kreativitu a technologickú silu značky KOORUI vo svojom zábere.

O spoločnosti:

Kto založil značku KOORUI?

Je to spoločnosť Shenzhen Koorui Technology Co, Ltd.

Čím sa spoločnosť zaoberá?

Je to globálna spoločnosť zameraná na mobilný internet, sústrediac sa na návrh, výskum a vývoj a predaj inteligentného hardvéru a elektronických produktov. Ako distribútor známych svetových značiek, spoločnosť má viac-kanálových agentov a mnoho domácich a zahraničných platformových služieb, čo uľahčuje neustále rozširovanie vplyvu značky online aj offline.

Poznámky

Odporúčania pre zdravie očí:

Aby ste predišli možnému únavu očí a bolestiam krku / ramien / chrbta spôsobeným dlhodobým používaním monitora, pamätajte na nasledujúce odporúčania: 1.

Umístěte monitor (obrazovku) ve vzdálenosti 50~70 cm od očí.

2. Vhodně zvýšte frekvenci mrkání, abyste udrželi vlhkost očí při používání monitoru a po delším používání monitoru si oči zvlhčete.

3. Po dvouhodinovém používání monitoru si udělejte 20minutovou přestávku.

4. Dělejte časté přestávky: odvracejte pohled od monitoru a dívejte se na vzdálený cíl po dobu 20 sekund nebo déle.

5. Během přestávky se protáhněte, abyste uvolnili krk, paže, záda a ramena.

Popis nízke úrovne modrého svetla

Délka vlny modrého světla se nachází v oblasti modrého světla. Monitor má funkci redukcie emisie modrého svetla. V menu je možné vybrať režim nízkej úrovne modrého svetla na ochranu očí.

HDMI[™]

ROZŠIŘENÉ VYSOKÉHO ROZLIŠENIA MULTIMÉDIE

HDMI, High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky HDMI Licensing, LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Úvod do produktu

1. LCD obrazovka
2. Držiak
3. Podstavec
4. Napájací kábel (voliteľný)
5. Signálny kábel (voliteľný)
6. Adaptér (voliteľný)
7. Skrutky (voliteľné)
8. Návod na použitie

(Tento zoznam obsahuje voliteľné položky. Skutočné položky sa môžu líšiť od uvedených).

Nastavenia

Funkcie tlačidiel

5 tlačidiel

Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre vstup do menu, s výnimkou tlačidla napájania (⏻).
Ostatné tlačidlá - podľa príslušného popisu na monitore.

Popis tlačidiel joysticku

Stlačte (⏻), aby zapnúť. / Podržte (⏻) po dobu 3 sekúnd, aby vypnúť.
Zapnutie - Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre vstup do navigačného menu.
Ostatné tlačidlá - podľa príslušného popisu na monitore.

Poznámka: Tlačidlá konkrétneho modelu závisia od aktuálne používaného modelu.

Riešenie problémov (FAQ)

Problém/porucha	Možné riešenie
LED indikátor napájania sa nezapína.	*Skontrolujte, či je monitor zapnutý. *Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený.
Funkcia Plug-and-Play nie je k dispozícii.	*Skontrolujte, či je počítač kompatibilný s funkciou Plug-and-Play. *Skontrolujte, či nie je ohnutý 15-stykový konektor D signálového kábla.
Obraz je neostro.	*Nastavte jas a kontrast.
Na obrazovke sa objavujú vibrácie.	*Pravdepodobne v blízkosti je elektrické zariadenie spôsobujúce elektronické rušenie.
Indikátor napájania LED zostáva zapnutý alebo bliká, no na obrazovke nie je žiadny obraz.	*Skontrolujte, či je počítač zapnutý. *Skontrolujte, či je grafická karta počítača správne nainštalovaná. *Skontrolujte, či je signálny kábel monitora správne pripojený k počítaču. *Skontrolujte konektor signálneho kábla monitora a uistite sa, že piny nie sú ohnuté. *Stlačte kláves [Caps Lock] na klávesnici počítača a sledujte LED indikátor napájania, aby ste overili, či počítač funguje.
Chýbajú niektoré farby (červená/zelená/modrá).	*Skontrolujte signálny kábel monitora a uistite sa, že piny nie sú ohnuté.
Obraz nie je vycentrovaný alebo jeho veľkosť nie je správna.	*Stlačte skratkové tlačidlo [E], aby ste zapli funkciu AUTO (automatická regulácia obrazu).
Obraz má chromatickú aberáciu (biela nie je biela).	*Nastavte farbu RGB alebo vyberte inú farebnú teplotu.
Obraz/text je rozmazaný pri signále VGA.	*Stlačte skratkové tlačidlo [E], aby ste zapli funkciu automatickej regulácie obrazu.
Pri signále VGA sa vyskytuje odchýlka farieb.	*Na bielom výstupnom displeji vyberte možnosť "Automatická kalibrácia farieb" v OSD menu, aby ste zkalibrovali farby.

Funkcie operačného menu (OSD)

Polícia menu	Polícia podmenu	Polícia podmenu	Popis
Adaptívne-Sync/FreeSync/FreeSync Premium/FreeSync Premium Pro			FreeSync zapnutý (vyžaduje podporu monitora)
			FreeSync vypnutý (vyžaduje sa obsluha monitora)
Jasný efekt tmavého poľa		-10-10	Prispôbenie jasného efektu tmavého poľa (vyžaduje sa obsluha monitora)
Čas reakcie		Normálny	Prispôbenie času odozvy pre normálny režim
		Rýchly	Prispôbenie času odozvy pre rýchly režim
		Najrýchlejší	Nastavenie reakčného času pre extrémne rýchly režim
MPRT			Zapnutie MPRT (vyžaduje podporu monitora)
			Vypnutie MPRT (vyžaduje podporu monitora)
Zameriavač			Prepínanie štýlu zameriavača (vyžaduje podporu monitora)
		VYP.	Vypnutie zameriavača (vyžaduje sa obsluha monitora)
Herný režim	Časovač	15/30/45/60/90/120 mins	Prepínanie dĺžky herného časovača (vyžaduje podporu monitora)
		VYP.	Vypnutie časovača (vyžaduje ovládanie monitora)
Osvetlenie okolia		statická červená	Prepnutie okolia svetla na statickú červenú (vyžaduje ovládanie monitora)
		statická modrá	Prepnutie okolia svetla na statickú modrú (vyžaduje ovládanie monitora)
		Blikajúce svetlo	Prepnutie osvetlenia okolia do dynamického režimu (vyžaduje ovládanie monitora)
		Očarujúce svetlo	Prepnutie osvetlenia okolia do dynamického režimu (vyžaduje ovládanie monitora)
		Bežiacie svetlo	Prepnutie osvetlenia okolia do dynamického režimu (vyžaduje ovládanie monitora)
Svetlo projektora			Zapnuté projekčné svetlo (vyžaduje ovládanie monitora)
			Vypnuté projekčné svetlo (vyžaduje ovládanie monitora)
Podsvetlenie LOGA			Logo dióda zapnutá (vyžaduje ovládanie monitora)
			Logo dióda vypnutá (vyžaduje ovládanie monitora)
Jasnosť/ pomer kontrastu	Jasnosť	0-100	Regulácia jasů
	Kontrast	0-100	Regulácia kontrastu
	DCR		Dynamický kontrast ZAP.
			Dynamický kontrast VYP.
Displej	Aspekt	Auto	Automatické škálovanie obrazu
		21 : 9	Prispôbenie obrazu do panoramatického režimu (vyžaduje podporu monitora)
		16 : 9	Prispôbenie obrazu do panoramatického režimu (vyžaduje podporu monitora)
		4 : 3	Prispôbenie obrazu do režimu 4:3 (vyžaduje podporu monitora)
	HDR	Auto	Automatické zapnutie funkcie HDR (vyžaduje podporu monitora)
		VYP.	HDR vypnutý (vyžaduje podporu monitora)
	Ostrosť	0-10	Nastavenie ostrosti
Gamma	Gamma1	Nastavenie farby, jasů, stupňa šedi 1	
	Gamma 2	Nastavenie odtieňa jasů stupňa šedi 2	
Lokálne stmievanie		Zapnuté lokálne stmievanie (vyžaduje podporu monitora)	
		Vypnuté lokálne stmievanie (vyžaduje podporu monitora)	
Farba	Štandard	žiadne	Nastavenie štandardnej farebnej teploty
	teplý	žiadne	Nastavenie teplej farby
	chladný	žiadne	Nastavenie studenej farby
	Používateľ	Červená 0-100	Presné nastavenie teploty červenej farby
	Zelená 0-100	Presné nastavenie teploty zelenej farby	
	Modrá 0-100	Presné nastavenie teploty modrej farby	
Vstup	VGA	žiadne	VGA vstup (monitor musí podporovať)
	Dvi	žiadne	Vstup DVI (vyžaduje monitor)
	HDMI	žiadne	HDMI vstup (monitor musí podporovať)
	DP	žiadne	DisplayPort vstup (monitor musí podporovať)
	Typ-C	žiadne	Typ C vstup (monitor musí podporovať)
	Automatický vstup		Automatické zapnutie
			Automatické vypnutie
Režim scenára	Štandard	žiadne	Normálny režim
	FPS	žiadne	FPS herný režim
	RPG	žiadne	RPG herný režim
	RCG	žiadne	RCG herný režim
	Film	žiadne	Režim sledovania
	Režim ochrany očí	žiadne	Režim ochrany očí
	Režim E-knihy	žiadne	E-kniha režim (monitor musí podporovať)
	sRGB	žiadne	Nastavenie režimu sRGB (vyžaduje podporu monitora)
	DCl-P3	žiadne	Nastavenie režimu DCI-P3 (vyžaduje podporu monitora)
	Adobe RGB	žiadne	Nastavenie režimu Adobe RGB (vyžaduje podporu monitora)
Nastavenie	Jazyk	中文, English, Français, Deutsch, Italiano, Português, Español, 한국어, 日本語, Magyar, Polski, Svenska, Русский, Türkçe, Українська (vyžaduje monitor)	
	Skratka 1 tlačidla	Jas/Kontrast	Nastavenie skratkového tlačidla 1 na Jas Kontrast
		Vstup	Nastavenie skratkového tlačidla 1 ako Vstup
		Režim scény	Nastavenie skratkového tlačidla 1 ako režim Scéna
		Hlasitosť	Nastavenie skratkového tlačidla 1 na Hlasitosť
		Zameriavač	Nastavenie skratkového tlačidla 1 ako zameriavač
	Skratka 2 tlačidla	Jas/Kontrast	Nastavenie skratkového tlačidla 1 na Jas Kontrast
		Vstup	Nastavenie skratkového tlačidla 1 ako Vstup
		Režim scény	Nastavenie skratkového tlačidla 1 ako režim Scéna
		Hlasitosť	Nastavenie skratkového tlačidla 1 na Hlasitosť
		Zameriavač	Nastavenie skratkového tlačidla 1 ako zameriavač
	Hlasitosť	0-100	Hlasitosť
	Bezdrôtové nabíjanie		Bezdrôtové nabíjanie zapnuté (vyžaduje podporu monitora)
			Bezdrôtové nabíjanie vypnuté (vyžaduje podporu monitora)
	PIP/PBP	Obraz v obraze	Prepnutie zdroja obrazového signálu v obraze (vyžaduje podporu monitora)
		Rozdelená obrazovka	Prepnutie na dvojitý obrazový režim (vyžaduje sa ovládanie monitora)
		VYP.	Obraz v obraze/dvojitý rozdelený obraz VYPNUTÝ (vyžaduje sa ovládanie monitora)
Informácie	Modelové číslo	Skontroluje model monitora	
	Aktuálna rozlíšenie	Kontrola rozlíšenia	
	Zdroj vstupného signálu	Kontrola vstupu	
	Sériové číslo	V závislosti na aktuálnom monitore	
Reset	žiadne	Reset	

Poznámka: Uvedené funkcie sa môžu zmeniť v závislosti na rôznych modeloch alebo aktualizáciách softvéru.

Špecifikácia súpravy na montáž na stenu (VESA)

- Stenu musíte namontovať na pevnú stenu kolmú na podlahu. Pred upevnením stojanu na stenu na iné povrchy ako sadrokartónovú dosku sa obráťte na najbližšieho predajcu pre ďalšie informácie. Ak je výrobok inštalovaný na sklonenej stene, môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia. Súpravy na montáž na stenu KOORUI obsahujú podrobný inštaláčny návod a všetky diely potrebné na montáž.

- Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie ako štandardná dĺžka alebo nezodpovedajú štandardným špecifikáciám skrutiek VESA. Príliš dlhé skrutky môžu poškodiť vnútro produktu.

- Inštalácia stojana na stenu iného ako špecifikovaný produkt môže byť zložitá.


- Pri stojanoch na stenu, ktoré nezodpovedajú štandardným špecifikáciám skrutiek VESA, sa môže líšiť dĺžka skrutiek v závislosti od špecifikácií stojana na stenu.

- Nepriťahujte skrutky príliš pevne. To môže spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho pád, čo môže viesť k zraneniam

- KOORUI nezodpovedá za poškodenie výrobku alebo zranenie tela v prípade použitia stojanu na stenu iného ako VESA alebo nekompatibilného s špecifikáciou alebo v prípade nedodržania inštrukcií inštalácie výrobku.

- Výrobok by nemal byť inštalovaný pod uhlom väčším ako 15 stupňov.


- Štandardné rozmery montážnych súprav na stenu sú uvedené v tabuľke nižšie.

Špecifikácia otvorov pre VESA skrutky (A * B) v milimetroch	Štandardný skrutkovač	Množstvo	
100 X 100	4,0 mm Φ, 10-12 mm (dĺžka)	4 ks	

Nemali by ste inštalovať montážnu súpravu na stenu, keď je výrobok zapnutý. To môže spôsobiť poranenie tela.

Výrobca	Model	Hodnotenie
Shenzhen SOY Trchnology Co.,Ltd	SOY-1200300EU	12Vdc, 3A
Shenzhen SOY Trchnology Co.,Ltd	SOY-1200300US	12Vdc, 3A
Shenzhen SOY Trchnology Co.,Ltd	SOY-1200300 ** -056	12Vdc, 3A
Shenzhen HONOR ELECTRONIC CO.,LTD	ADS-40NP-12-1 12036E	12Vdc, 3A

**=EU, GB, US, JP, AU, MX



Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôkladne si prečítajte pokyny a uchovajte ich na neskoršie použitie.



Výkričník vo všetkých trojuholníkoch slúži na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" v tele produktu, ktoré môže byť dostatočne veľké na vytvorenie rizika úrazu elektrickým prúdom pre ľudí a zvieratá.



Blesk so šípku vo všetkých trojuholníkoch slúži na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" v tele produktu, ktoré môže byť dostatočne veľké na vytvorenie rizika úrazu elektrickým prúdom pre ľudí a zvieratá.

Upozornenie! Pred inštaláciou alebo obsluhou zariadenia si prečítajte informácie na jeho tele.

Upozornenie: Na pripojenie externého zariadenia k tomuto produktu použite kvalitný stínovaný kábel, ktorý zabezpečuje elektromagnetickú kompatibilitu medzi produktom a celým káblom.

- Tento produkt je určený výhradne na použitie ako monitor. Na prehrávanie zvuku sú potrebné dodatočné slúchadlá alebo reproduktory, prípadne s vlastným napájaním. Produkt nepoužívajte na účely iné ako sú uvedené v tomto návode, aby ste predišli nebezpečným situáciám. Nesprávne použitie je nebezpečné a spôsobí zrušenie všetkých záručných nárokov.

- Len pre domáce použitie. Nepoužívajte vonku.

- Nebezpečenstvo udušenia! Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.

- Používať len v správnych podmienkach teploty a vlhkosti v miestnosti.

- Výška: 0-5000 m; teplota: 0-40°C

POZOR: Riziko požiaru alebo výbuchu pri výmene batérie za nesprávny typ. - Produkt je určený len pre použitie v miernych zemepisných šírkach. Nepoužívajte v tropických oblastiach alebo vo veľmi vlhkých podmienkach.

- Nepremiestňujte produkt z chladných miest do teplých a naopak. Kondenzácia môže spôsobiť poškodenie výrobku a elektrických častí.

- Nepoužívajte príslušenstvo alebo doplnky iné ako tie, ktoré odporúča výrobca alebo sú dodávané s týmto výrobkom. Zariadenie musí byť nainštalované podľa tohto návodu na použitie.

- Počas inštalácie výrobku je potrebné nechať dostatočný priestor pre vetranie (minimálne 10 cm okolo výrobku). Nenainštalujte do regálov, vestavenej skrine atď.

- Neprekážajte vetranie zakrývaním ventilačných otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď. Nepoužívajte žiadne predmety do skrine, napríklad cez ventilačné otvory. Nesmie sa inštalovať v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, pece alebo iné výrobky (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

- Neuposúvajte alebo nepremiestňujte zapnutý výrobok.

- Nedotýkajte sa, nevytláčajte ani neotierajte povrch výrobku ostrými alebo tvrdými predmetmi.

- Nebezpečenstvo! Na zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte výrobok dažďu alebo vlhkosti.

- Výrobok nesmie byť vystavený kvapaniu alebo striekaniu a na výrobok by sa nesmie umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.

- Treba dbať, aby žiadne predmety alebo kvapaliny nedostali do vnútra skrine cez otvory.

- Na výrobok sa nesmie umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.

- Všetky servisné práce je potrebné zveriť autorizovanému servisu. Nesnažte sa sami opravovať výrobok. Servisovanie je potrebné, ak bol výrobok akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené, kvapalina sa rozlieva, do výrobku sa dostali predmety, skriňa je poškodená, výrobok bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo bol upustený.

- AC/DC adaptér musí byť umiestnený rovno na stole alebo na zemi. Ak bude AC/DC adaptér umiestnený tak, že zástrčka AC bude smerovať nahor, voda alebo iné cudzie látky sa môžu dostať dovnútra adaptéra a spôsobiť jeho nesprávne fungovanie.

- Pred pripojením výrobku do elektrickej zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na výrobku zodpovedá miestnemu sieťovému napätiu.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pravidelne skontrolujte, či nie sú poškodené napájací kábel, výrobok alebo predlžovačka. Ak sa ukáže, že je výrobok poškodený, nezapínajte ho. Okamžite vytiahajte zástrčku.
- Umiestnite napájací kábel a prípadne vhodnú predlžovačku na miesto, kde sa nedá ťahať alebo zakopnúť o ne. Nedovoľte, aby napájací kábel visel voľne v dosahu ruky.
- Nepretahujte, neohýbajte ani netahajte napájací kábel ostré hrany.
- Napájací zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie; odpojovacie zariadenie by malo byť ľahko prístupné. Na úplné odpojenie napájania odstráňte napájací zástrčku.
- Výrobok môže nereagovať správne alebo nereagovať na ovládanie kvôli elektrostatickým výbojom. Výrobok vypnite a odpojte a po niekoľkých sekundách znovu pripojte.
- Napájací kábel chráňte pred pošliapaním alebo stlačením, najmä pri zástrčke, zásuvkách a mieste, kde vychádza z výrobku.
- Nikdy netahajte zástrčku za napájací kábel alebo mokrymi rukami.
- V prípade poruchy počas používania, počas búrky s bleskami, pred čistením a keď je výrobok dlhšie nevyužívaný, odpojte napájací kábel.
- Nebezpečenstvo! Pred čistením vypnite výrobok a vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Keď výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, zlikvidujte ho odpojením zástrčky zo zásuvky a odrezaním kábla na polovicu.
- Zariadenie musí byť pripojené do uzemnenej zásuvky MAINS (len zariadenia triedy I); používajte iba správne uzemnenú zástrčku a zásuvku (len zariadenia triedy I).
- Kým je zariadenie pripojené k stenovej zásuvke s prúdom striedavého prúdu, nebude odpojené od zdroja prúdu striedavého, aj keď je vypnuté pomocou tlačidla POWER.

Oznámenia o predpisoch

Účel výrobku

Tento výrobok bol navrhnutý výhradne ako monitor. Na prehrávanie zvuku sú potrebné ďalšie slúchadlá alebo reproduktory, prípadne s vlastným napájaním. Výrobok nie je určený na komerčné alebo priemyselné použitie. Nepoužívajte ho na iné účely. Akékoľvek iné použitie môže viesť k poškodeniu výrobku alebo zraneniam. KOORUI nezodpovedá za škody na výrobku, škody na majetku alebo zranenia spôsobené nedbanlivým alebo nesprávnym používaním výrobku alebo používaním výrobku v rozpore s účelom určeným výrobcom.

Zhoda CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky ustanovené v smernici Rady o zblížení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (2014/30/EÚ), smernici o nízkom napätí (2014/35/EÚ), smernici ErP (2009/125/ES) a smernici RoHS (2011/65/EÚ). Tento výrobok bol testovaný a považovaný za zhodný s harmonizovanými normami týkajúcimi sa informačných zariadení uverejnenými v smerniciach Úradného vestníka Európskej únie.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nebalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl